

1. *Размеры для справок.
2. Монтаж выполнять по ОСТ 92-0286-80, ОСТ 92-1042-80.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
4. Формовку выводов элементов производить по ОСТ 92-9388-80:
R57, R69 ,R71 ,VD15 – вариант 1;
5. Установку элементов производить по ОСТ 92-9389-80:
R57 ,R69 ,R71 ,VD15 – вариант 2;
C26 – вариант 4;
6. Конденсатор С43 установить по черт. 2;
Транзистор VT1 установить по черт. 1;
7. Монтаж проводов выполнить в соответствии с таблицей ЮМГИ 468.729.005-05 ТБЕ.
8. Укладку проводов выполнить по указанной трассе.
9. Провода соединений связать в жгут нитками х/б № 0 ГОСТ 6.309-80.
10. Связанный жгут привязать к плате нитками х/б № ГОСТ 6.309-80.

					ЮМГИ.468.729.005-05 СБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	Дата		2